

WASCHANLEITUNG & PFLEGEHINWEISE

So wäschst du deine BeautyCare Shorts:

Die BeautyCare Shorts sind für die Waschmaschine (*Schonwaschgang bei 30°C*) geeignet. Wir empfehlen Handwäsche für eine optimale Pflege.

Wasche deine BeautyCare Shorts mit geschlossenem Reißverschluss, Elektroden nach innen.

Das richtige Waschmittel:

Es sind sämtliche Feinwaschmittel geeignet, welche frei von Chlor (Bleichmittel) und Weichspüler sind.

Wir empfehlen das Hygienewaschmittel von EasyMotionSkin. Um deine BeautyCare Shorts hygienisch zu reinigen, werden davon 20ml pro Waschgang empfohlen.

Das Waschmittel ist im Online Shop unter www.easymotionskin.com in den Größen 100 ml, 1 l und 5 l erhältlich.



PFLEGEHINWEISE

	Wasche deine BeautyCare Shorts bei max. 400 Umdrehungen pro Minute.
	Deine BeautyCare Shorts werden im Schonwaschgang bei max. 30°C gewaschen.
	Deine BeautyCare Shorts dürfen nicht gebleicht werden.
	Deine BeautyCare Shorts dürfen nicht im Trockner getrocknet werden.
	Deine BeautyCare Shorts dürfen nicht gebügelt werden.
	Deine BeautyCare Shorts dürfen nicht chemisch gereinigt werden.